



curta Dômina no facebook

www.facebook.com/Dômina-Ventiladores

www.eletrodomina.com.br

Dômina Ventiladores

Acesso Rodovia Roberto Azeda Ribeiro de Aguiar, 232 Solar Campestre
CEP: 15420-000 | Guaraci | SP

Manual do Usuário

MESA | COLUNA | 50cm e 60cm



CERTIFICADO DE GARANTIA

PARABÉNS! Você acaba de adquirir um produto com a qualidade Eletro Dômina, referência em tecnologia e alto desempenho, garantindo sempre a satisfação dos consumidores. A garantia desse produto compreende na substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos de fabricação, devidamente constatados pelo fabricante. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data de emissão da nota fiscal, divididos da seguinte forma:

- A) 3 (três) meses de garantia legal; e,
B) 9 (nove) meses de garantia contratual.



A garantia será invalidada:

- Se não forem observadas as instruções de instalação e recomendações contidas no manual de instruções, local inadequado ao uso, tensão elétrica incompatível com o produto e etc.
- Quando houver mau uso ou uso inadequado do produto e ou se o produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda sofrido alterações e/ou modificações estéticas e funcionais e se tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Eletro Dômina Ltda.
- Se houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulterações do lote de produção da etiqueta de identificação do produto.
- Se os aparelhos encaminhados à assistência técnica não estiverem devidamente embalados e que garanta a integridade física do produto.



A garantia não cobre:

- Despesas com transporte do produto e deslocamento de técnicos, instalação, remoção, instalação de peças e acessórios;
- Materiais, peças e infra-estrutura, necessárias a instalação do produto, rede elétrica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações e necessidades;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou instabilidade no fornecimento de energia elétrica e danos causados por descarga elétrica e/ou fenômenos meteorológicos;
- Serviço e/ou despesa de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de falta de limpeza, manutenção e queda.
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis e controle de velocidade.

Condições gerais:

A Eletrodomésticos Dômina Ltda. - ME. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das quais aqui explicitadas. A Eletrodomésticos Dômina Ltda. - ME. reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. A garantia terá validade mediante a apresentação da nota fiscal de compra e o correto preenchimento abaixo:

Faturado em _____ / _____ / _____, sob nota fiscal de número _____, revendedor _____



RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- 1 - Para aparelhos monovolt nas tensões 127 V ou 220 V não é possível converter. Verifique a tensão da rede e não use se não for compatível com o seu aparelho.
- 2 - Para aparelhos bivolt verifique se a tensão da rede é compatível com o produto e caso necessário, mude a chave seletora de tensão que fica embaixo da capa do motor. Para evitar sobre carga não ligue mais de um aparelho por tomada.
- 3 - Durante a instalação, manutenção ou limpeza do aparelho, deixe-o desconectado da rede elétrica. Não utilize o ventilador com as mãos molhadas, risco de choque elétrico.
- 4 - Mantenha sempre espaço suficiente para o bom funcionamento do ventilador, para isso não permita nenhum objeto a um raio de um metro do ventilador. Não use o aparelho após uma queda, pois ele poderá estar danificado e o colocará em risco.
- 5 - Os ventiladores de coluna e de mesa devem ser usados em superfícies planas, horizontais, estáveis e que lhes deem aderência. Não use tecidos, tapetes e relacionados entre o ventilador e o piso e não o coloque sobre superfícies pequenas para evitar acidentes. Não use o ventilador se não houver os pezinhos de borracha.
- 6 - Nunca pegue, mova ou incline o ventilador com a hélice em movimento.
- 7 - Não use o ventilador próximo a cortinas ou persianas, ou coloque objetos, vestuários e etc sobre as grades, esses objetos podem entrar em contato com a hélice, travar o motor e causar danos.
- 8 - Esse produto não deve ser usado por crianças e pessoas especiais sem acompanhamento de um adulto responsável pela sua segurança. Não deixe crianças ou animais brincando com o aparelho. Após o uso, retire o plug da tomada.
- 9 - Não permita alterações nas características do produto, isso invalida o direito da garantia e lhe expõe a riscos desconhecidos. Nossos ventiladores foram dimensionados para atender a todos os requisitos de segurança e não devem ser alterados sem autorização prévia do fabricante.
- 10 - Nunca utilize o ventilador sem as grades de proteção.
- 11 - Este motor está protegido por um dispositivo de segurança chamado protetor térmico, que atuará caso a temperatura se eleve e ultrapasse o limite de segurança. Caso o ventilador apresente desligamentos inesperados, desconecte-o da rede elétrica e entre em contato pelo nosso telefone ou e-mail, para o melhor encaminhamento.
- 12 - Para a limpeza do ventilador, nunca retire a hélice pegando pelas pás, a maneira correta de retirar a hélice e recoloca-la é pelo cubo, a parte interna da hélice. Faça manutenção preventiva pelo menos a cada seis meses.
- 13 - Caso o ventilador pare de funcionar ou comece a fazer barulho anormal, desconecte-o da rede elétrica e entre em contato com a fábrica para obter o melhor encaminhamento.
- 14 - Se o cordão de alimentação estiver danificado, o mesmo deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos.








INSTALAÇÃO E MONTAGEM

COLUNA

O Kit contém:

1 Haste superior de alumínio (fina)
1 Haste inferior de alumínio (grossa)
5 Pés com apoio de borracha
8 Parafusos 4,5 x 16 mm

1 Junção pinça
1 Acabamento
1 Suporte de Coluna
1 Parafuso francês 3/16 x 2"
1 Disco de trava
1 Borboleta com porca




INSTALAÇÃO E MONTAGEM

MESA

O Kit contém:

1 base suporte mesa com 3 pés com apoio de borracha
1 coluna suporte mesa montada
1 parafuso Francês 3/16 x 2"
1 porca com borboleta
1 disco trava



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ATRIBUTOS	VENTILADORES OSCILANTES								
	MESA-COLUNA		COLUNA	MESA-COLUNA		COLUNA		MESA-COLUNA	
MODELO	MESA-COLUNA		COLUNA	MESA-COLUNA		COLUNA		MESA-COLUNA	
MONOVOLT/BIVOLT	monovolt		monovolt	monovolt		monovolt		bivolt	
DIMENSÃO	500 mm		600 mm	500 mm		600 mm		500 mm	
MOTOR	1/12 CV 4 polos		1/12 CV 4 polos	1/12 CV 4 polos		1/12 CV 4 polos		1/12 CV 4 polos	
TENSÃO	127 V		127 V	220 V		220 V		127 V	220 V
AMPERE	1,16 A		1,64 A	0,74 A		0,85 A		1,55 A	0,74 A
CAPACITOR	12µF 250 V		20µF 250 V	6µF 400 V		6µF 400 V		6µF 400 V	
DIÂMETRO DE HÉLICE	430 mm		540 mm	430 mm		540 mm		430 mm	
DIÂMETRO GRADE	500 mm		600 mm	500 mm		600 mm		500 mm	
PROTECTOR TÉRMICO	SIM			SIM				SIM	
CONTROLE DE VELOCIDADE	CONTÍNUO			CONTÍNUO				CONTÍNUO	